

使用者使用手冊

Brick 馬達 SUPPORT SURFACE SERIES



本使用說明書適用於所有 **BRICK PUMP™** 系列浮選墊。

目錄

問題 1. 當電源「P」LED 燈不亮時我該怎麼辦？.....	3
問題 2. 如果低壓「L」LED 燈不工作怎麼辦？.....	4
問題 3. 當電源「N」LED 燈不工作時，我應該檢查什麼？.....	5
問題 4. 如果馬達不工作，我該怎麼辦？.....	6
問題 5. 如何解決充氣不完全（低壓）問題？.....	7

Q1. 當電源「P」LED 燈不亮時我該怎麼辦？

A：

- 1. 檢查電源插頭是否插緊。**
- 2. 確保開關轉到“ON”。**
- 3. 如果裝置仍未重新啟動，請立即聯繫您的經銷商。**

Q2. 如果低壓「L」LED 燈不工作怎麼辦？

A：

1. 確認充氣管已正確連接到馬達。
2. 確保管子是直的;更換任何扭曲或洩漏的管子。
3. 確保 CPR 閥已關閉，並檢查每個電池是否損壞。
4. 如果發現任何洩漏，請聯繫當地經銷商。
5. 如果問題仍然存在，請立即聯繫您的經銷商。

Q3. 當電源「N」LED 燈不工作時，我應該檢查什麼？

A：

1. 按照上述解決方案檢查電源故障或充氣不足。
2. 如果問題仍然存在，請立即聯繫當地經銷商。

Q4. 如果馬達不工作，我該怎麼辦？

A：

1. 檢查插頭是否牢固地插入插座。

2. 再次打開電源開關。

- 如果電源指示燈亮起，但馬達仍然不工作，請立即聯繫當地經銷商。

-如果電源指示燈不亮，則可能是插座有故障。嘗試將電源線連接到其他插座。如果電源指示燈保持熄滅狀態，請聯繫合格的電工檢查主電源。

Q5. 如何解決充氣不完全（低壓）問題？

A：

- 1. 要快速檢查，請將壓力調整為“Firm”（堅硬）。**
- 2. 檢查連接到馬達的充氣管是否有扭曲、斷開或洩漏。**
 - 始終保持管子筆直。**
 - 如果檢測到任何洩漏，請更換管子。**